



# Daytime Running Lamps (BRL0397)

Päevasõidutuled (automaatlülitusega)

## Paigaldusjuhend:

- A Tuli
- B Tuli
- C Juhtpaneel
- D Juhtpaneel
- E Automaatlülituse seade
- F Auto lähitulede vooluringe
- G 3A kaitse
- H Aku
- 1. Must juhe
- 2. Punane juhe
- 3. Oranž juhe

1. Puurige ette 1 mm auk igale kruvile
2. Enne paigaldamist puhastage aluspind, et tagada maksimaalne tulemus.
3. Veenduge, et tuled oleks kindlalt kinna ja ei vibreeriks.

**NB!** Tuled lähevad automaatsel põlema kui mootor käivitada ja kustuvad automaatselt, kui auto mootor seisata või lülitada sisse pooltuled (lähituled).

## Ühendamine:

1. Kinnitage AUTOMAATLÜLITUSE SEADE sobivasse kohta kapoti all, kasutades selleks kahepoolset teipi ja kruve. Veenduge, et tuled ei asuks ühegi kuuma ega liikuva objekti läheduses.
2. Tulede juhtpaneelid kinnitage samuti sobivasse kohta kapoti all, kasutades selleks kahepoolset teipi ja kruve. Veenduge, et paneelid ei asuks ühegi kuuma ega liikuva objekti läheduses.
3. Ühendage tuled juhtpaneelidega (valged neljakandilise pistikud).
4. Seejärel ühendage mõlemast juhtpaneelist tulevad punased ja mustad juhtmed AUTOMAATLÜLITUSESEADME punase (+) ja musta (-) juhtmega.
5. 1. võimalus (soovituslik). Ühendage oranž juhe auto lähitulede vooluringi.
6. 2. võimalus (optimaalne). Ühendage tuled seadmega ja isoleerige oranž juhe teibiga.
7. Ühendage punane juhe aku pluss (+) klemmile.
8. Ühendage must juhe aku miinus (-) klemmile või mujale auto massi.
9. Veenduge, et ühendus oleks korralik ja juhtmed asuks võimalikult eemal kuumusallikatest

## Teede- ja Sideministri määrus:

### Nõuded:

1. M ja N kategooria sõidukile võib E-reegli nr 48 kohaselt paigaldada kaks E-reegli nr 87 kohast päevatule laternat. Päevatule laterna valgusava ülaseriv ei tohi asetseada kõrgemal kui 1500 mm ja alaseriv madalamal kui 250 mm maapinnast. Laterna valgusava välisserv ei tohi olla kere välisgabariidist kaugemal kui 400 mm ja laternate valgusavade siseservade vahe ei tohi olla väiksem kui 600 mm (400 mm sõidukite korral, mille laius ei ületa 1300 mm). Haagisele on päevasõidutulede asetamine keelatud.
2. Päevatule laternad võivad olla ühitatud teiste tulede laternatega.
3. Lubatud on kasutada E-sertifitseeritud päevatule laternaid ja sellele peab olema kantud tähis RL. Päevatule värvus peab olema valge või valikkollane .
4. Päevatuled peavad automaatselt välja lülituma, kui lülitatakse sisse lähi- või kaugtuled.

Maaletooja: Hasmar Auto OÜ  
Mäepealse 2, Tallinn  
Tel. +372 670 3040  
www.hasmar.ee

