

Art. RTG6

Rehvirõhu mõõtmise manomeeter

Rehvi rõhku mõõtke alati siis kui rehvid on külmad (mitte vahetult peale sõitu).

Enne kasutamist eemaldage manomeetri ekraanilt kaitsekile ja patarei kaitsekile. Selleks tuleb avada patarei kattekaas ja eemaldada kile kahe patarei vahelt.

Pimedas kasutamiseks vajutage valgusti logoga nupule, lülitamaks sisse LED valgustust. Tuli kustub automaatselt 60 sekundi möödudes.

Rehvirõhu mõõtmiseks vajutage nupule (O) ja seade rakendub tööle. Erinevate mõõteühikete valimiseks vajutage samale nupule nii mitu korda, kuni kuvatakse teile sobilik mõõteühik (psi, bar, kpa ja Kg/cm). Vajutage manomeeter rehvi ventiilile ja hoidke 3-4 sekundit enne tulemuse saamist. Mõõtmise kordamiseks eemaldage manomeeter ventiililt ja selle näit nullitakse automaatselt.

Manomeeter lülitub välja automaatselt kui on möödunud 60 sekundit viimasest mõõtmisest.

Rehvmustri sügavuse mõõtmiseks kasutage manomeetril olevat mõõtevahendit (0 – 15,5mm).

Seade töötab kahe CR2032 tüüpi patareiga.

Maaletooja: Hasmar Auto OÜ
Mäepealse 2, Tallinn
tel. 670 4030
www.hasmar.ee