



**Art. Rac 900**  
**Heavy Duty Kummikompressor**  
**12V 23A**

**Kasutusjuhend:**

Enne kasutamist veenduge, et teie auto oleks pargitud turvalisse kohta ja rakendatud oleks käsipidur. Ärge jätke kompressorit järelvalveta töötama.

- \* Tööpinge 12V DC voolutugevusega 23A.
- \* Kompressoril ei tohiks lasta töötada üle 30 minuti järjest, kuna see võib kahjustada kompressorit. Peale igat 30 minutilist töötükki lasta kompressoril puhata 15 minutit.
- \* Kui kompressor peaks tegema tavapärastult valjut heli või on kuumenenud, lülitage see koheselt välja ja laske siesta 30 minutit.
- \* Kompressor pole mõeldud kasutamiseks traktorite, veokite jt. Rasketehnika rehvide pumpamiseks.
- \* Hoidke kompressorit alati kuivas.
- \* Kasutage ainult kompressoriga kaasasolevaid adaptereid.
- \* Sobiva rehvirõhu leiata oma sõiduki kasutusjuhendist.

**Rehvi pumpamine:**

- \* Veenduge, et kompressori toitelüliti on asendis OFF.
- \* Ühendage juhtmed auto akule (Punane juhe aku PLUS klemmile ja must juhe aku MIINUS klemmile).
- \* Seejärel ühendage kollane õhuvoolik kompressoriga.
- \* ühendage voolik pumbatava rehvi ventiilile.
- \* Käivitage kompressor, vajutades toitelüliti asendisse ON.
- \* Rehvirõhu lugemises seisake kompressor.

**Rehvirõhu manomeetri täpsus on (+/-) 3%**

**Rehvi tühjendamine:**

- \* Keerake õhuvoolik rehvi ventiilile.
- \* Suruge musta käepidet ventiilile, vähendamaks rõhku rehvis.

- \* Suuremaks tühjendamiseks suruge käepidet ventiilile ja keerake  $\frac{1}{4}$  pööret päripäeva.
- \* Vabastamiseks keerake käepide tagasi.



**Tähelepanu:**

- \* Enne igat kasutamist veenduge, et kompressor oleks töökorras.
- \* Kasutades sõiduki akut, olge tähelepanelik, et see ei saaks tühjaks.

**Spetsifikatsioon:**

Tööpinge	12V
Võimsus	280W
Max. surve	100psi
Max. voolutugevus	23A
Kaitse	30A

**Maaletooja:** Hasmar Auto OÜ  
Mäepealse 2, Tallinn  
Tel: 670 3040  
www.hasmar.ee