

EST - KASUTUSJUHE

(Algsete juhiste tõlge)

KÄÄRTUNGRAUD



TÄHELEPANU: Enne kasutamist või paigaldamist lugege seda kasutusjuhendit.

Tarnija ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest, mis tulenevad ebaõigest kasutamisest, mis ei vasta juhistele.

KASUTATUD SÜMBOLITE SELGITUS



ENNE SEADME KASUTAMIST LUGEGE SEDA KASUTUSJUHENDIT!



KANDA TULEB KAITSEPRILLE. Silmade kaitsmine on seadme kasutamisel kohustuslik.



KASUTAGE KAITSEKINDAID. Kasutajate ohutuse suurendamiseks tuleks teatud tööde tegemisel kasutada kaitsekindaid.

ÜLDINE HOIATUSMÄRK. Sis, mis eelneb hoiatusmärgile, peab sisaldama olulist teavet seadme ohutu kasutamise kohta.



EESMÄRK

Seade ei ole mõeldud kasutamiseks professionaalsetes tehastes, vaid pigem kasutamiseks ise. Seade on mõeldud töstmiseks sõidukitele, mille kogumass ei ületa P/N: 02478 -1500kg, P/N: 02479 -2000kg. Tungrauda tohib kasutada ainult töstmiseks või langetamiseks ning seda ei tohi kasutada tõstetud sõiduki hoidmiseks. Kasutage tungrauda ainult ettenähtud otstarbel. Maksimaalne nimimass viitab maksimaalsele tõsteavale. Mis tahes kasutus, välja arvatud käesolevas juhendis kirjeldatud, ei vasta seadme ettenähtud kasutusele. Ebaõigest kasutamisest tuleneva kahju või vigastuse eest vastutab kasutaja/omanik, mitte tootja. Pange tähele, et meie seade ei ole mõeldud professionaalseks ega tööstuslikuks kasutamiseks. Garantilepingut ei kohaldata, kui seadet on kasutatud käsitööstuses või tööstusrajatistes või samalaadsetel eesmärkidel.

ETTEVALMISTAVAD TEGEVUSED

Avage pakend ja tõmmake seade välja. Eemaldage kaitsekile ja transpordikinnitus (kui see on olemas). Kontrollige, et seade ja tarvikud ei oleks teel olles kahjustada saanud. Hoidke pakendit kuni garantiaaja lõppemiseni.

TÄHELEPANU! Seade ja selle pakend ei ole mängimiseks! Hoida lastele kättesaamatus kohas! Neelamis- või lämbumisoht! Enne ettevõtte käivitamist võetavad meetmed. Kõigepealt kontrollige, kas kõik kruviühendused on kindlalt pingutatud. Seejärel kontrollige, kas kõik liikuvad osad on heas töökorras ja et seadmel pole pragusid, mis võiksid mõjutada selle nõuetekohast tööd.

OHUTU KASUTAMISE EESKIRJAD

TÖÖKOHAL

- Töökoht tuleb hoida puhtana.
- Peate tagama, et see on hästi valgustatud.
- Ebapiisav valgustus või räpane tööpiirkond võib põhjustada õnnetusi.
- Maapind, millele lift on paigaldatud, peab olema tugev, stabiilne ja vastupidav. Tungraua kasutamisel kantakse tõstetava sõiduki mass tungraua kaudu maapinnale. Kui maapind on ebatasane, ebastabiilne või väikese mehaanilise tugevusega, võib tungraud nihkuda, nt ümber pöörata, mis võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Hoidke lapsed ja kõrvalseisjad eemal kohtadest, kus lifti kasutatakse.
- Ärge juhtige kasutaja tähelepanu kõrvale, kui seadet kasutades võib see põhjustada tööriista üle kontrolli kaotamise ja põhjustada kehavigastusi.

ÜLDISED OHUTUSJUHISED - ISIKLIK OHUTUS.

- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all, kuna see võib põhjustada teie tervisele püsivaid kahjustusi.
- Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille.
- Enne töstmist veenduge, et tungraud oleks asetatud kindlale ja stabiilsele alusele.
- Sõidukite töstmine, kui maapind on ebastabiilne, võib sõidukit kahjustada ja põhjustada kehavigastusi.
- Säilitage seadmega töötamisel stabiilne asend. Õige tööasend tagab seadme parema juhtimise ettenägematutes olukordades.
- Riietu sobivalt. Ärge kandke lahtisi riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvatesse osadesse.
- Ärge kasutage lifti, kui te ei ole seda juhendit eelnevalt lugenud.
- Ärge tõstke sõidukeid, mille mass on suurem kui vastava tõstukitüübi puhul lubatud suurim mass. Vajadusel kasutage mõnda muud suurema kandevõimega seadet.
- Sõidukite töstmine, mille täismass on suurem kui lubatud täismass, võib põhjustada liftile püsivaid kahjustusi ja tekitada ohtlikke olukordi.
- Puhastage seadet regulaarselt ja kontrollige selle tehnilist seisukorda. Enne seadme kasutamist kontrollige, kas liikuvad osad töötavad ilma ummistuseta ja pole blokeeritud.
- Defektsete seadmete kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage kahjustatud tõstikut. Vajaduse korral kontrollige seadet ja laske kahjustatud osad parandada, eelistatavalt volitatud teeninduskuskeses.
- Seadme parandamine ise võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Ärge jätke lifti vihma, lume ega kõrge temperatuuri kätte. • Ärge kasutage muul otstarbel kui mootorsõidukite töstmiseks.
- Ärge muutke lifti konstruktsiooni.
- Ärge jätke tõstukit koormamise ajal järelevalveta.
- Käitaja peab alati kontrollima õiget toimimist, et vältida ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või narkootikumide, alkoholi või ravimite mõju all, kuna see võib põhjustada teie tervisele püsivaid kahjustusi.
- Kandke kaitsekindaid ja kaitseprille.
- Enne töstmist veenduge, et tungraud oleks asetatud kindlale ja stabiilsele alusele.
- Sõidukite töstmine, kui maapind on ebastabiilne, võib sõidukit kahjustada ja põhjustada kehavigastusi.
- Säilitage seadmega töötamisel stabiilne asend. Õige tööasend tagab seadme parema juhtimise ettenägematutes olukordades.
- Riietu sobivalt. Ärge kandke lahtisi riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Lahtised riided, ehted või pikad juuksed võivad jääda liikuvatesse osadesse.
- Ärge kasutage lifti, kui te ei ole seda juhendit eelnevalt lugenud.
- Ärge tõstke sõidukeid, mille mass on suurem kui vastava tõstukitüübi puhul lubatud suurim mass. Vajadusel kasutage mõnda muud suurema kandevõimega seadet.
- Sõidukite töstmine, mille täismass on suurem kui lubatud täismass, võib põhjustada liftile püsivaid kahjustusi ja tekitada ohtlikke olukordi.
- Puhastage seadet regulaarselt ja kontrollige selle tehnilist seisukorda. Enne seadme kasutamist kontrollige, kas liikuvad osad töötavad ilma ummistuseta ja pole blokeeritud.
- Defektsete seadmete kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage kahjustatud tõstikut. Vajaduse korral kontrollige seadet ja laske kahjustatud osad parandada, eelistatavalt volitatud teeninduskuskeses.
- Seadme parandamine ise võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Ärge jätke lifti vihma, lume ega kõrge temperatuuri kätte. Mitte kasutada muuks otstarbeks kui mootorsõidukite töstmiseks.

SISSE

- Ärge muutke lifti konstruktsiooni.
- Ärge jätke tõstukit koormamise ajal järelevalveta.

- Käitaja peab alati kontrollima õiget toimimist, et vältida ohtlikke olukordi.
- ⚠ **TÄHELEPANU!** Kui sõiduk on tõstetud nõutavale kõrgusele, on oluline asetada eelnevalt ettevalmistatud toed sõiduki alla. Ärge tehke sõidukiga mingeid töid, kui see ei ole kinnitatud tõstetud asendis olevate tugedega
- Laske seadet parandada ainult kvalifitseeritud isikul, kasutades ainult originaalvaruosi.
- See tagab, et tõstukit on jätkuvalt ohutu kasutada.

KASUTUS- JA HOOLDUSOHUTUS

- Kõik vahetatavad osad tuleb alles hoida.
- Kahjustatud osad tuleks asendada identsete osadega.
- Ärge kasutage muid osi kui need, mille on määranud volitatud teeninduskeskus.
- Hoidke lifti ja selle seadmeid kuivas ja puhtas kohas, eemal tuleohtlikest vedelikest.
- Lastel ei tohiks olla juurdepääsu üksusele. Optimaalne säilitustemperatuur on 5° kuni 30°C.
- Hoidke seadet originaalpakendis.
- Puhastage ja hooldage ainult koormamata tõstukit.
- Hoidke toodet puhtana ja määrige sobiva määrdega. • Tungrauda tuleb alati hoida täielikult langetatud asendis. Enne kasutamist kontrollige tootel keeviliidete pragusid, samuti kahjustusi, lahtisi, kulunud või puuduvaid osi.

TEHNILISED ANDMED:

P/N: 02478:

Maksimaalne tõstevõime: 1500 kg

Minimaalne kõrgus: 110 mm

Maksimaalne kõrgus: 390 mm **P/N:**

02479:

Maksimaalne tõstevõime: 2000 kg

Minimaalne kõrgus: 110 mm

Maksimaalne kõrgus: 390 mm

OHUTUSJUHEND:

- tungraud on mõeldud ainult tõstmiseks.
- Kasutage ainult kõval tasasel pinnal.
- Kasutage ainult sõiduki tootja poolt määratud tõstepunkte.
- Ärge kunagi sattuge sõiduki alla, kui tungraud seda toetab.
- Ärge kunagi käivitage sõidukit, kui see on tungrauale tõstetud.
- Ärge kunagi muutke toodet mingil viisil.

KUIDAS KASUTADA:

- parkida tasasel pinnal.
- pange kõik tagurpidi, automaatkäigukastiga pange käiguvalija P-sse.
- rakendage seisupidur.
- Keerake rattamutrid/poldid lahti, kuid ärge neid eemaldage.
- Veenduge, et tungraud on õigesti paigutatud sõiduki tootja poolt kindlaksmääratud tõstepunktidesse.
- tõstke sõidukit üles, kuni ratas jookseb maast lahti.
- Eemaldage ratta mutrid/poldid ja ratas.
- puhastage kinnituspind ja paigaldage uus ratas.
- pingutage rattamutreid/polte käsitsi nii, et velg asuks vastu rummu.
- Langetage tungraud täielikult.
- pingutage rattamutreid/polte korralikult.
- pane tungraud ära.
- peale ca 100km sõitu kontrolli mutrite/polite pingutamist.

KESKKONNAKAITSE

koosnevad erinevatest materjalidest, nagu metall ja plast. Palun viige kahjustatud seadme osad ringlussevõtu kogumispunkti. Ringlussevõtt alternatiivina seadme tagastamise kohustusele: Alternatiivina kohustusele tagastada seade selle kasuliku eluea lõppedes on omanik kohustatud osalema selle nõuetekohases kõrvaldamises. Kasutuselt kõrvaldatud üksuse võib viia ka ringlussevõtu kogumispunkti, kus see kõrvaldatakse vastavalt jäätmeid ja teise seose toorme kasutamist käsitlevatele siseriiklikele eeskirjadele.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

Tootemudel/SEE identifikaator: JFM-1.5T (02478), JFM-2T (02479)

Tootja nimi ja aadress: Amio Sp z o.o. ul. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze

Käesolev vastavusdeklaratsioon on välja antud tootja ainuvastutusel.

Deklaratsiooni objekt:

Nimi: Käärsahk käsivändaga 1,5T ja tasuta kindad

Käärsahk käsivändaga 2T ja tasuta kindad

Seerianumber: JFM-1.5T (02478), JFM-2T (02479)

Valmistamise aasta: 2021


Käesoleva deklaratsiooni eespool nimetatud objekt vastab ELi ühtlustamisõigusaktide asjakohastele nõuetele: see vastab masinade käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ (ELT L 157, 09.6.2006, lk 24) nõuetele ja harmoneeritud standarditele: **PN-EN 1494/A1:2008, EN ISO 12100:2010.** EÜ turustamise viis läbi: **Istituto Servizi Europei Tecnologici Via Donatori di Sangue, 9-46024 Moglia(MN)-ITAALIA** Tehnilist dokumentatsiooni säilitatakse Amio Sp z o.o. ul. registrijärgses asukohas. Handlowa 3, 41 - 807 Zabrze.

Muu teave: Valmistatud HRVs ettevõttele Amio Sp z o.o., 3 Handlowa St., 41-807 Zabrze

Isik, kellel on õigus koostada tehniline dokumentatsioon ja koostada deklaratsioon, on:

Juhatuse esimees Grzegorz

Dudziak Zabrze, 2021 r.



Kahjustuste vältimiseks transpordi ajal on seade pakitud. See pakend on tooraine, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta. Seade ja selle tarvikud