



Auto DVR

AUTO DVR



Kasutusjuhend

Kirjeldus



1. LCD-ekraan
2. Üles/vaigista
3. Menüü
4. OK / Sees / Väljas
5. Režiim
6. Alla/LED-valgus
7. Lähtesta
8. Objektiiv
9. Mikrofon
10. LED
11. SD-kaardi pesa
12. USB-port

Käsiraamat

1. Laadimine

Ühendage auto-DVR autolaadijaga. Laadimisindikaator jääb laadimise ajal punaseks ja kustub, kui aku on laetud.

2. Lülitage kaamera sisse/välja

AutoDVR-i sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all toitenuppu, väljalülitamiseks vajutage pikalt.

3. Videosalvestus

Enne auto DVR-i käivitamist sisestage Micro SD-kaart, seejärel lülitage sisse, see hakkab automaatselt videot salvestama. Seejärel vajutage salvestamise peatamiseks nuppu OK.

4. Pildistamine

Vajutage lühidalt režiiminuppu, lülitub võtterežiimi, seejärel vajutage pildistamiseks nuppu OK.

5. Taasesitus

Taasesitusrežiimi sisenemiseks vajutage lühidalt nuppu Režiim ja seejärel saate videot või fotot esitada. Vajutage üles või alla nuppu, valige fail, mida soovite esitada.

6. Menüü seaded

Videorežiimis vajutage lühidalt menüünuppu, et siseneda video seadete lehele, vajutage lühidalt menüünuppu, et siseneda järgmisele seadistuslehele, ja kolmas lühike vajutus nuppu sulgeb menüülehe.

Fotorežiimis vajutage lühidalt menüünuppu, et siseneda foto seadistuslehele, vajutage lühidalt menüünuppu, et siseneda järgmisele seadistuslehele, kolmas lühike vajutus sulgeb menüülehe.

Spetsifikatsioon

Protsessor	GP6624
Andur	GC0311
Ekraan	2,4 tolli
Video eraldusvõime	HD kõrglahutusega
Fotod	5M
Formaat	AVI, JPG
Objektiivi nurk	140°
Mälu	Micro SD-kaart kuni 32 GB mäluga
Silmuse salvestamine	Väljas/1Min/2Min/3Min/5Min
Liikumise tuvastamine	Jah

Võimsus	12V autolaadija
---------	-----------------

Kirjeldus



1. LCD-ekraan
2. ÜLES/Vaigista
3. Menüü
4. OK / toide
5. Režiim
6. Alla/LED-valgus
7. Lähtesta
8. Objektiiv
9. Mikrofon
10. LED-diod
11. SD-kaardi pesa
12. USB-port

Kasutusjuhend

1. Charing

Ühendage kaamera autolaadija või tavalise adapteriga. Laadimisindikaator jääb laadimise ajal punaseks ja kustub, kui aku on täis.

2. Lülitage kaamera sisse/välja

Kaamera sisselülitamiseks vajutage pikalt toitenuppu, väljalülitamiseks uuesti pikalt.

3. Videosalvestus

Palun sisestage kõigepealt Micro SD-kaart, seejärel lülitage sisse, see alustab video salvestamist automaatselt. Seejärel vajutage salvestamise peatamiseks nuppu OK.

4. Fotode tegemine

Lühike vajutus Mode nupp lülitub fotorežiimi ja seejärel vajuta foto tegemiseks nuppu OK.

5. Taasesitus

Vajutage lühidalt režiiminuppu, lülitage taasesitusrežiimile, seejärel saate salvestatud videot ja fotot taasesitada. Vajutage üles või alla nuppu, valige fail, mida soovite esitada.

6. Menüü seadistamine

Viderežiimis vajutage lühidalt menunuppu, et siseneda video seadete lehele, vajutage lühidalt uuesti menunuppu, et siseneda järgmisele seadistuslehele, ja kolmas lühike vajutusnupp sulgeb menüülehe.

Fotorežiimis vajutage lühidalt menunuppu, et siseneda foto seadistuslehele, vajutage lühidalt menunuppu, et siseneda järgmisele seadistuslehele, kolmas lühike vajutusnupp sulgeb menüülehe.

Spetsifikatsioon

CPU	GP6624
Andur	GC0311
Ekraan	2,4 tolli
Video eraldusvõime	HD kõrglahutusega
Foto suurus	5M
Formaat	AVI, JPG
Vaatenurk	140°
Ladustamine	Micro SD-kaart Kuni 32 GB
Tsükliline salvestamine	Väljas / 1 minutit / 2 minutit / 3 minutit / 5 minutit
Parkimise jälgija	Tugi

Liikumise tuvastamine	Tugi
Võimsus	12V autolaadija

Valmistatud Hiina RVs:
PROLECH SP. Z O.O.
Stary Puzna 58B, 08-400 Garwolin, Poola
www.blow.com.pl

Toodetud Rahvademokraatlikus Vabariigis:
PROLECH SP. Z O.O.
Stary Puzna 58B, 08-400 Garwolin, Poola
www.blow.com.pl

Teenus:
BLOW teenus
Stary Puzna 58B, 08-400 Garwolin, Poola
www.blow.com.pl

Teenus:
BLOW teenus
Stary Puzna 58B, 08-400 Garwolin, Poola
www.blow.com.pl



Läbikriipsutatud prügikasti sümboliga tähistatud elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete hulka. Sellised seadmed kogutakse kokku ja võetakse ringlusse.

Prügikasti ikooniga tähistatud elektriseadmeid ei tohi visata koos tavaliste olmejäätmetega. Sellised seadmed tuleks kokku koguda ja ringlusse võtta.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI / VASTAVUSDEKLARATSIOON

Toode vastab järgmiste direktiivide nõuetele: 2014/30/EL, 2011/65/EL, 2015/863.

Vastavusdeklaratsioon on allalaadimiseks saadaval www.prolech.com.pl veebisaidilt

Toode vastab direktiivide nõuetele: 2014/30/EL, 2011/65/EL, 2015/863.

Vastavusdeklaratsioon on allalaadimiseks saadaval veebisait www.prolech.com.pl

Prolech Sp. z o.o.
Radosław Leszek
Prezes Zarządu



AUTOMATNE DVR



Lietošanas instrukcija

Apraksts



1. LCD ekrāns
2. Uz augšu/ izslēgt skaņu/paziņojumus
3. Izvēlne
4. OK/ Izslēgt/ieslēgt
5. Režīms
6. Uz punker / LED gaisma
7. Atiestatīt
8. Objektīvs
9. Mikrofonid
10. LED-ribad
11. SD kartes ligzda
12. USB pieslēgvietā

Lietotāja rokasgrāmata

1. Uzlāde

Pievienojiet kameru automašīnas lādētājam vai parastam adapterim. Lādēšanas indikators uzlādes laikā degs sarkanā krāsā un izslēgsies tad, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts.

2. Kaamerad eslēgšana/ izslēgšana

Lai ieslēgtu kameru, nospiediet un turiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un vēlreiz nospiediet un turiet, lai izslēgtu.

3. Video ierakstīšana

Lūdzu, vispirms ievietojiet Micro SD karti, pēc tam ieslēdziet kameru un tā automātiski sāks video ierakstīšanu. Pēc tam nospiediet pogu OK, lai pārtrauktu ierakstīšanu.

4. Foto uzņemšana

Īsi nospiediet pogu Mode (Režīms), lai pārslēgtos uz foto uzņemšanas režīmu, pēc tam

nospiediet pogu OK (Labi), lai uzņemtu foto.

5. Atskaņošana

Īsi nospiediet Mode (Režīma) pogu, lai pārslēgtos uz atskaņošanas režīmu. Tad Jūs varēsiet atskaņot ierakstīto video un apskatīt fotoattēlus. Spiediet pogas Up (uz augšu) vai Down (uz leju), lai izvēlētos failu, kuru vēlaties atskaņot.

6. Izvēlnes iestatīšana

Video režīmā īsi nospiediet izvēlnes pogu, lai atvērtu video iestatījumu lapu, īsi nospiediet izvēlnes pogu vēlreiz, lai atvērtu nākamo iestatījumu lapu, un trešā īsa nospiešanas poga aizvērs izvēlnes lapu.

Fotoattēlu režīmā īsi nospiediet izvēlnes pogu, lai atvērtu fotoattēlu iestatījumu lapu, īsi nospiediet izvēlnes pogu vēlreiz, lai atvērtu nākamo iestatījumu lapu, trešā īsa nospiešanas poga aizvērs izvēlnes lapu.

Specifikācijas

Ekrāns	6 cm (2,4 kolla)
Video izšķirtspēja	1920 × 1080 tāis-HD
Foto izmērs	5M
Formāts	AVI, JPG
Skata leņķis	140°
Atmiņa	Micro USD kaart līdz 32 GB
Cikliska ierakstīšana	Izslēgta/ 1 min./ 2 min./ 3 min./ 5. min.
Parkošanās monitorid	Atbalsts
Kustību andurid	Atbalsts
Strāva	12 V automaatne lādētājs

Ražots P.R.C. priekš:

PROLECH SP. Z O.O.

Stary Puzna 58B, 08-400, Garvolina, Polija

www.blow.com.pl

Serviss:

BLOW teenus

Stary Puzna 58B, 08-400, Garvolina, Polija.



Elektroiekārtas, kas apzīmētas ar atkritumu tvertnes ikonu, nevar izmest kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Šāds aprīkojums ir jāsavāc un jāpārstrādā.



AUTOMOBILIO DVR VAIZDO REGISTRATORIUS



Naudojimo instrukcija

Aprašymas



1. LCD-ekraanid
2. UP (į viršų) / Mute (nutildyti)
3. "Menü" (menu)
4. OK (patvirtinti) / "Võim" (maitinimas)
5. "Režiim" (režimas)
6. "Alla" (žemyn) / LED lemputė
7. "Reset" (nustatyti iš naujo)
8. "Objektyv" (lęšiai)
9. "Mikrofon" (mikrofon)
10. LED lemputės
11. SD kortelės anga
12. USB prievadas

Naudojimo instrukcija

1. Įkrovimas

Prijunkite kamerą prie automobilio įkroviklio ar įprasto adapterio. Įkrovimo indikatorius įkraunant liks raudonos spalvos, o išsijungs, baterijai iki galo įsikrovus.

2. Kameros įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti kamerą, paspauskite ir ilgai palaikykite mygtuką "Power" (maitinimas), o norėdami išjungti, dar kartą paspauskite ir ilgai palaikykite tą patį mygtuką.

3. Vaizdo įrašymas

Pirma, įstatykite mikro SD kortelę, tada įjunkite įrenginį, - vaizdo įrašymas prasidės automatiškai. Norėdami nutraukti vaizdo įrašymą, paspauskite OK (patvirtinti).

4. Nuotraukų darymas

Norėdami perjungti fotografavimo režimą, trumpai spustelėkite mygtuką "Mode" (režimas), o norėdami padaryti nuotrauką, paspauskite mygtuką OK (patvirtinti).

5. Atkūrimas

Norėdami perjungti atkūrimo režimą, trumpai spustelėkite mygtuką "Mode" (režimas), tada galite atkurti vaizdo įrašą ar peržiūrėti padaryty nuotrauką. Norėdami pasirinkti grojamą failą, naudokite mygtukus "Up" (aukštyn) ar "Down" (žemyn).

6. Meniu nuostatos

Vaizdo režimu trumpai paspauskite meniu mygtuką, kad patektumėte į vaizdo įrašo nustatymų puslapį, trumpai paspauskite meniu mygtuką dar kartą, kad patektumėte į kitą nustatymų puslapį, o trečias trumpas mygtukas uždarys meniu puslapį.

Fotografavimo režimu trumpai paspauskite meniu mygtuką, kad patektumėte į nuotraukų nustatymų puslapį, trumpai paspauskite meniu mygtuką dar kartą, kad patektumėte į kitą nustatymų puslapį, trečias trumpas mygtukas uždarys meniu puslapį.

Techninės sąlygos

Ekranas	2.4 Kol.
Vaizdo skiriamoji geba	1920x1080 "Full HD"
Nuotraukos dydis	5M
Vormingud	AVI, JPG
Žiūrėjimo kampas	140°
Saugojimas	Mikro SD kortelė iki 32 GB
Ciklinis įrašymas	"vėljas" (išjungti) / 1M / 2 Min / 3 Min / 5 min
Parkavimo monitorius	Palaiko
Judesių detektorius	Palaiko
Maitinimas	12 V automobilio įkroviklis

Pagaminta Kinijoje (kam):

PROLECH SP. Z O.O.

Stary Puznów 58 B, 08-400 Garwolin, Lenkija

www.blow.com.pl

Klientų aptarnavimo centras:

BLOW klientų aptarnavimo centras

Stary Puznów 58 B, 08-400 Garwolin, Lenkija

www.blow.com.pl



Piktograma su perbraukta šiukšlių dėže pažymėtos elektros įrangos negalima šalinti kartu su paprastomis buitinėmis atliekomis. Tokią įrangą reikėtų nugabenti perdirbimui.